# Quickshifter Konfigurationsanleitung

Diese Anleitung erläutert die Konfiguration vom Quickshifter durch Werkstatt oder Endnutzer.

# Anforderungen:

- Keihin A518-XXXXXX ECU mit geflashter Firmware
- Stundenzähler, Tachometer oder EFI/Fi/CEL Anzeige
- Angeschlossener Gangpositions-Sensor
- Getriebe: Schaltgabeln und Walze in gutem Zustand

# F



EFI/Fi Anzeige sichtbar auf originalem Stundenzähler

MKL sichtbar auf Koso tachometer

## Konfigurationsmodus:

#### Start:

Um den Konfigurationsmodus zu starten, folge diesen Schritten:

- [Schalte] den Motor aus, [warte] bis das 12V Relais ausschaltet (wenn Motor zuvor laufend)
- [Drücke] den Start-Knopf kurz aber starte den Motor NICHT

(Dies dreht den Rotor, startet das Steuergerät aber nicht den Motor)

- [Drücke] den Ausschaltknopf/Killswitch and [drehe] das Gas voll auf
- Die EFI/Fi/MKL Anzeige schaltet EIN

--- Du bist nun im Konfigurationsmodus! ---

### Kalibrieren der Gänge:

#### Bevor die Gänge kalibriert werden, stelle sicher dass der Motor auf Betriebstemperatur ist!

Um den Sensor zu kalibrieren, muss der Killswitch in jedem Gang min. einmal [gedrückt] werden! Während der Killswitch gedrückt wird schaltet die EFI/Fi/MKL Anzeige AUS

- [Schalte] in 1. Gang, [drücke] killswitch
- [Schalte] in N Gang, [drücke] killswitch
- [Schalte] in 2. Gang, [drücke] killswitch
- [Schalte] in 3. Gang, [drücke] killswitch
- [Schalte] in 4. Gang, [drücke] killswitch
- [Schalte] in 5. Gang, [drücke] killswitch
- [Schalte] in 6. Gang, [drücke] killswitch (Nur bei 6 Gang)

--- Die Gangwerte sind nun temporär gespeichert! ---

#### Speichern & verlassen:

Um die ganze Konfiguration zu speichern, [starte] den Motor.

Die EFI/Fi/CEL Anzeige schaltet AUS

Das Fahrzeug darf ab sofort normal bewegt oder der Motor abgeschaltet werden

--- Die Gangwerte sind nun permanent gespeichert! ---

#### Abbrechen:

Im Falle dass die Konfiguration abgebrochen werden sollte, [drehe] das Gas voll auf

-- Die Gänge werden nicht gespeichert! ---

#### Neustart:

Der ganze Prozess kann unbegrenzt wiederholt werden.

Bitte beachte jedoch dass der Konfigurationsmodus NUR in der ersten Minute aktiviert werden kann!

[Zwingende Aktion] [Nur zwingend wenn Bedingung erfüllt]

Severin Schmid (info@sevtix.com)